Systemsoftware-Lizenzen IF-SW-VITAL

Datenblatt-Nr.: 300904 / Stand: 2026/11/25



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Systemsoftware-Lizenzen IF-SW-VITAL

Artikelnummer: 300904

Bezeichnung neu: Systemsoftware IF-SW-VITAL

Kurzbeschreibung neu: IF-SW-VITAL

Bezeichnung alt: Software für Vitalfunktion

Kurzbeschreibung alt: SOFT-VITAL-P7

Verwendung: Rufsystem P7

hospicall Softwareprodukte zur Installation oder Freischaltung durch Lizenzschlüssel sind Erweiterungen der Rufanlage, deren Funktionalität nicht durch die DIN VDE 0834-1 abgedeckt sind. Gegebenenfalls ist ein Risikomanagement unter Hinzuziehen aller beteiligten Gewerke – insbesondere einer erfahrenen Fachkraft für Rufanlagen – erforderlich. Vor allem bei nicht standardisierten Protokollen sind Machbarkeit und u. U. kostenpflichtige Zusatzaufwendungen im Einzelfall abzusprechen.

Systemsoftware-Lizenzen IF-SW-VITAL ermöglicht die automatische Signalisierung bei Inaktivität eines Bewohners. Dazu wird der Eingang (wahlweise Arbeits- oder Ruhestrom) einer I/O-2-Schnittstelleneinheit mit der Vitalsoftware verknüpft und bei Ausbleiben einer Vitalmeldung innerhalb eines definierbaren Zeitfensters ein Vitalruf erzeugt. Der Vitalruf wird wie ein Bewohnerruf im System weitergeleitet

Funktionen

- Als Vitalmelder kann der potentialfreie Kontakt eines beliebigen Geräts (z. B. Bewegungsmelder, Türkontakt, Bestätigungstaster o. Ä.) dienen
- Die Aufschaltung erfolgt im Zimmer über die Einheit IF-IO2-ZB, Artikel HP70750
- Optional konfigurierbar: Vitalmeldung über gelbe AW2-Taste
- Hinweis:
- Dieses Softwareprodukt ist fest an die Systemsteuerzentrale gebunden, für die es erworben wurde. Erlaubt ist die Nutzung auf genau einer Zentrale, die Übertragung auf ein anderes Gerät ist nicht möglich.

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

- Bei spannungs- bzw. potentialführenden Geräten ist auf die Einhaltung der Isolationswerte (2 x MOPP) nach DIN EN 60601-1 zu achten.
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung:	Maße (H x B x T): x x mm
Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA	Gewicht netto: g
Batterietyp:	Material:
Gewicht brutto: g	Montage:
Zertifizierung:	Farbe:
Befestigung:	
Zum Anschluss an:	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:

-

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.