

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	LED-Zimmersignalleuchte rot, grün, gelb
TYPE:	ZL-3-2
ARTIKEL:	310530
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Die LED-Zimmersignalleuchte rot/grün/gelb ist mit drei Lampenkammern ausgestattet, die mit roten, grünen und gelben Leuchtdioden bestückt sind. Sie wird an ein Zimmerterminal oder Zimmermodul mit Ruf- und Abstelltaster angeschlossen.

Funktionen:

- Anzeige von Ruf / Notruf
- Anzeige von Anwesenheit 1
- Anzeige von Anwesenheit 2

Maße (L x B x H): 81 x 81 x 15 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Inkl. Abdeckplatte und Rahmen reinweiß, ähnlich RAL 9010

Montage in UP-Schaltdose DIN 49073.

Alle Anschlussklemmen sind als Schraubklemmen ausgeführt.