

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruftaster mit Nebensteckkontakt Ton für Trilux-Bettenleuchten
TYPE:	RT-NS-TON
ARTIKEL:	310900
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



**BESCHREIBUNG:** Der Ruftaster mit Nebensteckkontakt Ton P3 ist eine universelle Lichtrufeinheit und für den Einbau in die Trilux-Leuchten ES 403 oder Sanesca vorgesehen. Er ist mit einer roten Ruftaste und einer 8-poligen Steckbuchse für den Anschluss des Mehrfachtasters MT-TON ausgestattet und ermöglicht die Übertragung eines Audiosignals (TV-Ton). Der Anschluss erfolgt an ein Zimmerterminal, Zimmermodul oder eine Zimmerelektronik eines Rufsystems.

**FUNKTIONEN:**

- Ruf-/Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Buchse für Ruf-/Notrufauslösung über Mehrfachtaster MT-TON, Mehrfachtaster BT-LT-hc oder Birntaster BT-hc
- Steuerung von 2 Lichtquellen über Mehrfachtaster MT-TON oder Mehrfachtaster mit Lichttasten BT-LT-hc

**SCHNITTSTELLEN:** - RJ45-Steckbuchse zum Anschluss des Mehrfachtasters MT-TON oder anderen beweglichen Bedienelementen

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:**

Maße (L x B x H): 80 mm x 63 mm x 30 mm  
 Schutzklasse: IP40  
 Material: PA/PC  
 Farbe Abdeckplatte: weiß, ähnlich RAL 9010  
 Farbe Ruftaste: rot mit Pflegedienstsymbol, ähnlich RAL 3000  
 Lieferung: inklusive Abdeckplatte für Medienversorgungseinheit (MVE)  
 Montage: in Trilux-Leuchten ES 403 oder Sanesca