

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Stationszentrale/Gruppenzentrale Stern
TYPE:	GZ-S
ARTIKEL:	320201
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



### BESCHREIBUNG.

Die Gruppenzentrale ist die zentrale Steuereinheit für eine Station. Sie steuert die optische und akustische Rufsignalisierung in den jeweiligen Zimmern. Hierzu kommuniziert sie mit den Zimmermodulen über den Gruppenbus. Dabei kontrolliert sie die Funktion der angeschlossenen Einheiten und meldet Störungen von Geräten oder Leitungen.

Über die Gruppenzentrale können verschiedene Systemeinstellungen für die jeweilige Station durchgeführt werden. Hierzu verfügt das Gerät über ein 32-stelliges alphanumerisches Display sowie drei Funktionstasten. Diese werden auch für die Konfiguration der Station während der Inbetriebnahme genutzt. Des Weiteren können hierüber auch Diagnosefunktionen aufgerufen werden. Die Gruppenzentrale unterstützt die Pflegeorganisation einer Station mit der Möglichkeit, diese in bis zu drei Pflegegruppen aufzuteilen.

Funktionen:

- Konfiguration bei der Inbetriebnahme
- Diagnosefunktionen
- Steuerung der optischen und akustischen Rufbearbeitung
- Überwachung der angeschlossenen Geräte und Leitungen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:

Maße (L x B x H): 150 x 100 x 30 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9010

Schnittstellen:

- max 24 Stickleitungen Gruppenbus zu je max 50 Zimmermodulen
- Stationsbus zur System-Steuerzentrale
- Potentialfreier Störmeldekontakt
- Eingang für Telefonanschaltung
- Steuerung Gruppenlampe

Montage: Befestigung auf DIN-Schiene