

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Netzgerät mit integrierter USV 24V 5A
TYPE:	NG-USV-5A
ARTIKEL:	320450
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Für die Stromversorgung des Rufsystems P3.

- Kompakte DC USV mit allen Komponenten beinhaltet: Netzgerät, Ladeteil, online DC USV -Modul
- koppelt den Ausgang bei Netzausfall absolut unterbrechungsfrei auf Batterieversorgung
- verfügt über einen automatischen Batterie-Tiefentladeschutz
- automatischer Batterietest
- inkl. Befestigung für Hutschiennenmontage
- inkl. Feinsicherungshalter für Hutschiennenmontage zur sekundärseitigen Absicherung

TECHNISCHE DATEN:

Maße (B x H x T): 223 x 186 x 116 mm
Ausgangsspannung: 24V DC +/- 1%
Eingangsspannung: 93-265 V AC 47-63 Hz
Batteriekapazität: 2,2 Ah
Montage: Befestigung auf DIN-Schiene
Gewicht: 3,1 kg