

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmermodul mit integrierter LED-Klinik-Zimmersignalleuchte und Bettenkennung
TYPE:	ZM-4-KH
ARTIKEL:	320560
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Zimmermodul ist die zentrale Steuereinheit für ein Zimmer und hat die LED-Klinik-Zimmersignalleuchte mit einer trapezförmigen Dreikammerleuchte integriert, die mit weißen, roten und grünen Leuchtdioden bestückt ist. Die Bedienelemente eines Zimmers werden über das Zimmermodul angebunden. Gleichzeitig beinhaltet es die optische Rufsignalisierung auf dem Flur. Über den Gruppenbus sind die Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Gruppenzentrale sowie auch untereinander verbunden. Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals oder anderen Zimmermodulen ist möglich.

Funktionen:

- Anzeige von Ruf / Notruf / WC - Ruf
- Anzeige von Anwesenheit
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Überwachung der angeschlossenen Rufauflöselemente
- Meldung von Störungen im Zimmer

Maße (L x B x H): 81 x 81 x 28 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Inkl. Abdeckplatte und Rahmen weiß, ähnlich RAL 9010 weiß

Montage in UP-Schalterdose DIN 49073.

Alle Anschlussklemmen sind als Schraubklemmen ausgeführt.

Schnittstellen:

Gruppenbus zur Gruppenzentrale

Ausgänge:

- Zimmersignalleuchte mit Ruflampe, Ruflampe-WC, Anwesenheitslampe, Beruhigungslampe für Ruftaste Bett 1 und 2, Summerausgang

Eingänge:

- Passive Ruf- / Abstelleinheiten, Ruftaste WC, Abstelltaste WC, Ruftasten Bett 1 und 2