

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Interface DCF77 ISO
ARTIKEL:	391003
TYPE:	DCF-SW-HW-ISO
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das DCF77-Modul-iso dient zur sicheren Einkopplung des DCF77-Signals in das Patiententrufsystem P7 und P3 über Schnittstelle an der System-Steuerzentrale P7 / P3.

Entwickelt wurde das DCF77-Modul-iso zur galvanischen Trennung für medizinisch elektrische Geräte und Systeme und um die Anforderungen gemäß IEC60601-1 und IEC60950-1 zu erfüllen. (Schutz vor Potentialausgleichströmen, bei Patienten und Pflegepersonal, in einer medizinischen Einrichtung).

Technische Daten:

Empfangs Trägerfrequenz:	77,5kHz
Isolierung:	Verstärkte Isolierung (optisches LWL Fiber Modem) bei einer Arbeitsspannung von 230 V AC.
Temperaturbereich:	0-40°C
Erfüllte Normen:	IEC / DIN EN 60601-1 und IEC / DIN EN 60950-1

Mechanische Eigenschaften:

Maße:	265 x 185 x 95 mm
Farbe:	grau
Gewicht:	1870 g