

Wartungsprotokoll nach DIN VDE 0834

Inspektion der Anlage

Die Inspektion der Anlage umfasst zunächst die Einsichtnahme in das Betriebsbuch der Anlage zur Feststellung bestehender Mängel. Es folgt die Funktionskontrolle der installierten Einrichtungen einschließlich der visuellen Untersuchung auf mechanische Beschädigungen.

Vier Mal jährlich mindestens in etwa gleichen Zeitabständen ist eine Inspektion durchzuführen:

Auf bestimmungsgemäße Funktion ist dabei zu prüfen:

- Ruftasten und bewegliche Geräte zur Rufauslösung, die für die Benutzung durch Patienten vorgesehen sind.
- Signalleuchten und akustische Signalgeber
- Energieversorgung, Einhalten von Kennwerten
-

Einmal jährlich mindestens sind zusätzlich im Rahmen der Inspektion weitere Prüfungen durchzuführen:

- Auf bestimmungsgemäße Funktion ist dabei zu prüfen:
- alle übrigen Geräte zur Rufauslösung, Rufabstellung und Anwesenheitsmeldung.
- alle übrigen Anzeigeeinrichtungen.
 - Zusätzliche Signalgeber, die zusätzlich am Rufmodul angeschlossen sind.
 - Zusätzliche Summer bzw. Signalleuchten
 - Zusätzliche Weiterleitung an die Telefonanlagen
 - usw. ...

Die durchgeführten Inspektionen sowie deren Ergebnisse sind von der damit beauftragten Fachkraft im Betriebsbuch der Anlage zu dokumentieren. Sie bilden die Grundlage eventueller notwendiger Instandsetzungen.

Checkliste für die vierteljährliche Inspektion:

Die folgende Checkliste ist für jedes Set am jeweiligen Installationsort separat zu führen und dient als Leitfaden für die Inspektion.

Spannungsversorgung		Installationsort Spannungsversorgung	
Etage		Etage	
Raum		Raum	
Dokumentation der Installation (Betriebsbuch)			

Komponente	Type	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Netzgleichrichter	NG 24V 10A	320410		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Funktion LED warning		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktion LED Battery 2min		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktion LED Power output		
				Zugentlastung Anschlusskabel		Funktion LED Battery active		
				Zustand LED Grün		Funktion LED Earth fault		
				Sonstiges				
Netzgleichrichter	NG-10A- Typ4	320411		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Funktion LED warning		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktion LED Battery 2min		
				Sind die Anschlussklemmen i.O.?		Funktion LED Power output		
				Zugentlastung Anschlusskabel		Funktion LED Battery active		
				Zustand LED Grün		Funktion LED Earth fault		
				Sonstiges				
Netzgleichrichter	NG-USV-24V 10A-Typ4	320439		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Funktion LED warning		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktion LED Battery 2min		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktion LED Power output		
				Zugentlastung Anschlusskabel		Funktion LED Battery active		
				Zustand LED Grün		Funktion LED Earth fault		
				Sonstiges				

Netzgleichrichter	NG-24V 5A	320400		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktion LED warning		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktion LED Battery 2min		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktion LED Power output		
				Zugentlastung Anschlusskabel		Funktion LED Battery active		
				Zustand LED Grün		Funktion LED Earth fault		
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				
Netzgleichrichter	NG-5A-Typ4	320401		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktion LED warning		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktion LED Battery 2min		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktion LED Power output		
				Zugentlastung Anschlusskabel		Funktion LED Battery active		
				Zustand LED Grün		Funktion LED Earth fault		
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				
Netzgleichrichter	NG-USV-5A-Typ4	320431		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktion LED warning		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktion LED Battery 2min		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktion LED Power output		
				Zugentlastung Anschlusskabel		Funktion LED Battery active		
				Zustand LED Grün		Funktion LED Earth fault		
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				
Netzgleichrichter	NG-USV-5A-24V	320450		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktion LED warning		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktion LED Battery 2min		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktion LED Power output		
				Zugentlastung Anschlusskabel		Funktion LED Battery active		
				Zustand LED Grün		Funktion LED Earth fault		
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				
Batteriemodul	BM-10A-Typ4	320438		Ist die Einheit fest montiert?		Wie hoch ist die Akkukapazität?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Wie lange puffert der Akku?		
				Sind die Akkus's unbeschädigt?				
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				
Batteriemodul	BM-5A-Typ4	320426		Ist die Einheit fest montiert?		Wie hoch ist die Akkukapazität?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Wie lang puffert der Akku?		
				Sind die Akkus's unbeschädigt?				
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				

Systembuskomponenten P7		Installationsort Systemkomponenten	
Etage		Etage	
Raum		Raum	
Dokumentation der Installation (Betriebsbuch)			

Komponente	Type	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Systemsteuerzentrale P7 Typ4	SSZ-P7 Typ4	300101		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Zugriff Konfigurationsoberfläche?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Kommunikation zu Stationszentrale?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Störmeldungen im Protokoll?		
				Zugentlastung Anschlusskabel				
				Zustand LED Grün				
				Umgebungstemperatur				
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				
Systemsteuerzentrale P7	SSZ-P7	300100		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Zugriff Konfigurationsoberfläche?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Kommunikation zu Stationszentrale?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Störmeldungen im Protokoll?		
				Zugentlastung Anschlusskabel				
				Zustand LED Grün				
				Umgebungstemperatur				
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				
Stationszentrale autark P7	SZ-P7-AU	300110		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Zugriff Konfigurationsoberfläche?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Kommunikation zu Stationszentrale?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Störmeldungen im Protokoll?		
				Zugentlastung Anschlusskabel				
				Zustand LED Grün				
				Umgebungstemperatur				
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				

Komponente	Type	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Stationszentrale autark P7 Typ4	SZ-P7-AU	300111		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Zugriff Konfigurationsoberfläche?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Kommunikation zu Stationszentrale?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Störmeldungen im Protokoll?		
				Zugentlastung Anschlusskabel				
				Zustand LED Grün				
				Umgebungstemperatur				
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				
Stationszentrale P7	SZ-P7	300010		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Zugriff Konfigurationsoberfläche?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Kommunikation zu Stationszentrale?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Störmeldungen im Protokoll?		
				Zugentlastung Anschlusskabel				
				Zustand LED Grün				
				Umgebungstemperatur				
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				
Stationszentrale P7 Typ4	SZ-P7 Typ4	300011		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Zugriff Konfigurationsoberfläche?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Kommunikation zu Stationszentrale?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Störmeldungen im Protokoll?		
				Zugentlastung Anschlusskabel				
				Zustand LED Grün				
				Umgebungstemperatur				
				Geräte Temperatur i. O.? (<40C°)				
Galvanischer Ethernet- Trenner	Ethernet- Trenner	300022		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Zugriff Konfigurationsoberfläche?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Kommunikation zu Stationszentrale?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Störmeldungen im Protokoll?		
				Zugentlastung Anschlusskabel				
				Zustand LED Grün				
				Umgebungstemperatur				
				Sonstiges				

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Ethernet-Switch 5 Port P7	Switch-5-P7	300020		Ist die Einheit fest montiert?		Leuchten die LED'S an den belegten Ports?		
				Ist die Abdeckung unbeschädigt?		Kommunikation zu Teilnehmer i. O.?		
				Zugentlastung Anschlusskabel				
				Sonstiges				
Ethernet-Switch 8 Port P7	Switch-8-P7	300021		Ist die Einheit fest montiert?		Leuchten die LED'S an den belegten Ports?		
				Ist die Abdeckung unbeschädigt?		Kommunikation zu Teilnehmer i. O.?		
				Zugentlastung Anschlusskabel				
				Sonstiges				

Stationsbuskomponenten P7		Installationsort Stationsbuskomponenten	
Etage		Etage	
Raum		Raum	
Dokumentation der Installation (Betriebsbuch)			

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Zimmerterminal Dienstzimmer mit Display Und Sprachfunktion	ZT7-D	300520		Ist die Einheit fest montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
						Leuchten alle LED'S?		
						Funktioniert der Summer?		
				Sonstiges		Touch Funktion am Display i. O.? Sprachfunktion i. O.?		
Zimmerterminal Dienst Mit RT-AW und Sprachfunktion	ZT7-D2T	300521		Ist die Einheit fest montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
						Leuchten alle LED'S?		
						Funktioniert der Summer?		
				Sonstiges		Touch Funktion am Display i. O.? Sprachfunktion i. O.?		
Zimmerterminal Dienst Ohne Sprachfunktion	ZT70-D	300525		Ist die Einheit fest montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
						Leuchten alle LED'S?		
						Funktioniert der Summer?		
				Sonstiges		Touch Funktion am Display i. O.?		

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i.O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Zimmerterminal Dienst mit RT-AW ohne Sprachfunktion	ZT70-D2T	300526		Ist die Einheit fest montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
						Leuchten alle LED'S?		
						Funktioniert der Summer?		
				Sonstiges		Touch Funktion am Display i. O.?		

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i.O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Zimmerterminal P7	ZT7	300510		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
						Leuchten alle LED'S?		
				Sonstiges		Funktioniert der Summer?		
		Touch Funktion am Display i. O.?						
Zimmerterminal P7 mit RT-AW	ZT7-2T	300511		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
						Leuchten alle LED'S?		
				Sonstiges		Funktioniert der Summer?		
		Touch Funktion am Display i. O.?						
Zimmerterminal P7 ohne Sprachfunktion	ZT70	300515		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
						Leuchten alle LED'S?		
				Sonstiges		Funktioniert der Summer?		
		Touch Funktion am Display i. O.?						
Zimmerterminal P7 ohne Sprachfunktion mit RT-AW	ZT70-2T	300513		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
						Leuchten alle LED'S?		
				Sonstiges		Funktioniert der Summer?		
		Touch Funktion am Display i. O.?						

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Zimmermodul mit 4-fach LED Signalleuchten und Bettenkennung	ZM71	300530		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
				Sonstiges		Leuchten alle LED'S?		
Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster	ZM72	300540		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
				Sonstiges		Leuchten alle LED'S?		
Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster Und Display	ZM72-DP	300545		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert der Arztruf?		
				Sonstiges		Leuchten alle LED'S?		
I/ O-8 Ein-/ Ausgangsmodul	IO8-P7	300560		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktionieren alle LED'S		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Schalten die Kontakte?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?				
				Sonstiges				

Zimmerbuskomponenten P7		Installationsort Zimmerbuskomponenten	
Etage		Etage	
Raum		Raum	
Dokumentation der Installation (Betriebsbuch)			

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Ruftaster	RT-P7	300610		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
				Sonstiges		Leuchten alle LED'S?		
Ruf- und Anwesenheitstaster	RT-AW-P7	300600		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
				Sonstiges		Leuchten alle LED'S?		
Ruf- und Abstelltaster für separate WC-Rufabstellung (nur Quittierung)	RT-AT-P7	300640		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
				Sonstiges		Leuchten alle LED'S?		
Ruftaster mit Nebensteckkontakt	RT-NS-P7	300570		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
				Sonstiges		Leuchten alle LED'S?		

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Absteltaster für separate WC-Rufabstellung grün	AT-P7	300645		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
						Leuchten alle LED'S?		
				Sonstiges				
Anwesenheits-/ Absteltaster grün	AW-P7	300650		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
						Leuchten alle LED'S?		
				Sonstiges				
Zugtaster mit einer roten Zugschnur und Knauf	ZT-P7	300680		Ist die Einheit fest an der Wand installiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
						Leuchten alle LED'S?		
				Sonstiges				
Zugtaster mit 2m langen Zugschnur mit rotem Knauf für Pflegepersonal Und grünem Knauf Für Abstellung	ZT-AT-P7	300685		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
						Leuchten alle LED'S?		
				Sonstiges				

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Ruftaster mit Nebensteckkontakt und DIA Buchse	RT-NS-DIA	300580		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
				Sonstiges		Leuchten alle LED'S?		
Birntaster	BT-hc	310401		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
				Sonstiges		Zugkraft Schutzadapter i. O.?		
LED Zimmersignalleuchte weiß/rot/grün/gelb	ZL-P7	300720		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
				Sonstiges		Leuchten alle LED'S?		
Namensschild mit LED- Zimmersignalleuchten Weiß/rot/grün/gelb	Namen-ZL-4- P7	300805		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Funktioniert AW1?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert AW2?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert der Ruf?		
				Folientastatur i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
				Sonstiges		Leuchten alle LED'S?		

Personenschutzsystem D5 P7		Installationsort Personenschutzsystem	
Etage		Etage	
Raum		Raum	
Dokumentation der Installation (Betriebsbuch)			

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Leser Modul D5	Deso-Tür D5	343001		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Ist das LF Feld vorhanden?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert die Rufauslösung?		
				Sind die Anschlussklemmen i.O.?		Funktioniert die Abstellung?		
				Zustand Grüne LED?		Leuchten alle LED'S?		
				Sonstiges		Schalten die Relais?		
Leser Modul Außen D5	Deso Außen D5	343005		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Ist das LF Feld vorhanden?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert die Rufauslösung?		
				Sind die Anschlussklemmen i. O.?		Funktioniert die Abstellung?		
				Zustand Grüne LED?		Leuchten alle LED'S?		
				Dichtigkeit Gehäuse und Verschraubungen i. O.?		Schalten die Relais?		
Power over Ethernet Injector	POE Injector D5	343010		Ist die Einheit fest an der Wand montiert?		Ist die Versorgungsspannung ausreichend?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?				
				Sind die Anschlussklemmen i.O.?				
				Zustand Grüne LED				
				Sonstiges				
Armbandtransponder mit Uhr + Lederarmband	Uhrentsponder m. Leder/ Schlüssel D5	343130		Ist das Armband unbeschädigt?		Funktioniert die Rufauslösung?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert die Abstellung?		
				Ist der Verschluss unbeschädigt?		Funktioniert das Uhrwerk?		
				Ist die Uhrenblende unbeschädigt?		Batteriestatus?		
				Sonstiges				

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Armbandtransponder mit Uhrendummy+ Lederarmband	Uhrendummy m. Leder/ Schlüssel D5	343120		Ist das Armband unbeschädigt?		Funktioniert die Rufauslösung?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert die Abstellung?		
				Ist der Verschluss unbeschädigt?		Batteriestatus?		
				Ist die Uhrenblende unbeschädigt?				
				Sonstiges				
Armbandtransponder	Armbandtransponder mit Leder/ Schlüssel D5	343121		Ist das Armband unbeschädigt?		Funktioniert die Rufauslösung?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert die Abstellung?		
				Ist der Verschluss unbeschädigt?		Batteriestatus?		
				Ist die Uhrenblende unbeschädigt?				
				Sonstiges				
Armbandtransponder mit Uhr+ Gewebearmband	Uhrentransponder mit Gewebeband D5	343110		Ist das Armband unbeschädigt?		Funktioniert die Rufauslösung?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert die Abstellung?		
				Ist der Verschluss unbeschädigt?		Funktioniert das Uhrwerk?		
				Ist die Uhrenblende unbeschädigt?		Batteriestatus?		
				Sonstiges				
Armbandtransponder mit Uhrendummy	Uhrendummy mit Gewebeband D5	343100		Ist das Armband unbeschädigt?		Funktioniert die Rufauslösung?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert die Abstellung?		
				Ist der Verschluss unbeschädigt?		Batteriestatus?		
				Ist die Uhrenblende unbeschädigt?				
				Sonstiges				

Komponente	Typ	Artikelnr.	Anzahl	Sichtprüfung	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Funktionskontrolle	Bemerkung i. O. / n. i. O.	Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung
Armbandtransponder	Armbandtransponder mit Gewebeband D5	343101		Ist das Armband unbeschädigt?		Funktioniert die Rufauslösung?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert die Abstellung?		
				Ist der Verschluss unbeschädigt?		Batteriestatus?		
				Ist die Blende unbeschädigt?				
				Sonstiges				
Pflegetransponder als Schlüsselanhänger	Pflegetransponder als Schlüsselanhänger	343140		Ist das Armband unbeschädigt?		Funktioniert die Rufauslösung?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Funktioniert die Abstellung?		
				Ist der Verschluss unbeschädigt?		Batteriestatus?		
				Ist die Blende unbeschädigt?				
				Sonstiges				
LF Tester	LF Tester D5	343150		Ist das Armband unbeschädigt?		Funktionieren alle LED'S?		
				Ist das Gehäuse unbeschädigt?		Wird das LF Feld erkannt?		
				Ist der Verschluss unbeschädigt?				
				Ist die Blende unbeschädigt?				
				Sonstiges				

Wartung der Anlage

Die Wartung der Anlage ist nach Herstellerangaben, jedoch mindestens einmal jährlich durchzuführen.

Hierzu gehören gegebenenfalls:

- Pflege und Reinigen von Anlagenteilen, Reinigung von Lüftungsschlitzen
- Auswechseln von Bauelementen mit begrenzter Lebensdauer (z. B. Batterien oder Akkus der USV)
- Neueinstellung und Abgleichen von Bauteilen und Geräten

Abweichungen vom Sollzustand sind zu korrigieren.

Die gewarteten Teile der Anlage sind abschließend zu testen, eventuell noch bestehende Fehler sind zu beseitigen. Bei softwaregesteuerten Anlagen empfiehlt es sich, im Rahmen der Wartung eine Aktualisierung der Software vorzunehmen.

Die durchgeführte Wartung sowie deren Ergebnisse sind im Einzelnen von der damit beauftragten Fachkraft im Betriebsbuch der Anlage zu dokumentieren.

Instandsetzung der Anlage

Die Instandsetzung der Anlage umfasst die Reparatur oder den Austausch der defekten Anlagenteile mit abschließender Funktionskontrolle der instandgesetzten Anlagenteile einschließlich ihres Zusammenwirkens mit der gesamten Rufanlage.