

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT: hospicall
PRODUKT: Dichtungsflansch für UP Einsätze
ARTIKEL: 300260
VERWENDUNG: Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Mit dem Dichtungsflansch die erhöhte Schutzklasse IP44 bei Einsatz der für die Nasszellen konzipierten Unterputzeinsätze erzielt werden. Der Flansch wird unter den Einsatz zwischen Tragering und Wand in die Unterputzdose eingesetzt. Hierdurch wird die von oben hinter den Rahmen gelangende Feuchtigkeit um den Einsatz herumgeleitet und kann somit unten austreten ohne Elektrische Anschlüsse oder Bauteile zu kontaktieren.

Funktion Dichtungsflansch:

- Einhaltung der Schutzklasse bei unebenen Wänden
- Für Geräte mit Abdeckungen größer 50x50 mm
- Schutz von Unterputzeinsätzen in Nasszellen
- flexibles Material zur einfachen Installation um den Unterputzeinsatz
- vorgetanzte Öffnungen für die Schraubbefestigung der Unterputzdose

Mechanische Eigenschaften:

Maße: 78 mm x 80 mm x 25 mm

Schutzklasse: IP44

Material: PE

Farbe: transparent