

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmerterminal P7 ohne Sprachfunktion
ARTIKEL:	300515
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Zimmerterminal ist die zentrale Steuer- und Bedieneinheit für das Patienten/Bewohnerzimmer.

Großflächige Folientasten mit eindeutigem Druckpunkt für die Anwesenheitsmarkierung sowie zur Ruf- / Notrufauslösung erzielen ein gutes haptisches Gefühl bei der Bedienung. Das Farbdisplay des Zimmerterminals ist mit einer Touchscreen Funktion ausgestattet, welche zusätzlich zur automatischen Scroll-Funktion ein manuelles Scrollen beim gleichzeitigen Anstehen mehrerer Rufe ermöglicht.

Die wichtigste Information wird mit einer großen Schrift dargestellt, sodass auch aus größerer Entfernung eine gute Lesbarkeit sowie einfache und sichere Bedienung garantiert wird.

Für eine optische Rufsignalisierung auf dem Flur kann an das Zimmerterminal eine Zimmersignalleuchte oder ein Namensschild mit integrierter Zimmersignalleuchte angeschlossen werden.

Über den Stationsbus ist das Zimmerterminal der jeweiligen Station mit der zugehörigen Stationszentrale verbunden.

Funktionen:

- Anwesenheits- / Abstelltaste, grün mit Erinnerungs-LED grün
- Anwesenheitstaste gelb mit Erinnerungs-LED
- Ruf- / Notruftaste, rot mit Beruhigungslampe rot
- Arzttruftaste blau mit Erinnerungs-LED
- Rufanzeige über Farbdisplay mit Touchfunktion
- akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Ansteuerung von bis zu 16 aktiven Zimmerbusteilnehmern
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- akustische und optische Meldung von Störungen im Zimmer über Display

Schnittstellen:

- Stationsbus zur Stationszentrale
- Zimmerbus zu den Rufeinheiten im Zimmer

Ausgänge:

- Zimmersignalleuchte mit Ruflampe, Ruflampe-WC, Anwesenheitslampen, Beruhigungslampen für Ruftasten

Eingänge:

- aktive Rufeinheiten (max 16) über Zimmerbus

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H): 155 mm x 85 mm x 25 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9010

Montage:

Das Zimmerterminal wird mittels farbig gekennzeichneten Schraub-/Steckklemmen an das Leitungsnetz angeschlossen und anschließend auf den Anschlussträger auf gerastet.

Lieferung inklusive Anschlussträger

Montage: in UP - Schaltdose, DIN 49073