

PRODUKTDATENBLATT

| | |
|-------------|---------------------------------|
| FABRIKAT: | hospicall |
| PRODUKT: | Dienstzimmerterminal P7 ZT7-D2T |
| ARTIKEL: | 300521 |
| VERWENDUNG: | Schwesternrufanlage |

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Dienstzimmerterminal ist die zentrale Steuer- und Bedieneinheit für das Patienten/Bewohnerzimmer.

Großflächige Folientasten mit eindeutigen Druckpunkt für die Anwesenheitsmarkierung sowie zur Ruf- / Notrufauslösung erzielen ein gutes haptisches Gefühl bei der Bedienung.

Das Farbdisplay des Zimmerterminals ist mit Touchscreen -Funktionen ausgestattet um durch Berühren des angezeigten Rufes eine Sprechverbindung mit dem Patienten oder Auslösenden des Rufes aufzubauen sowie Zusammenschaltungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die wichtigste Information wird mit einer großen Schrift dargestellt, sodass auch aus größerer Entfernung eine gute Lesbarkeit sowie einfache und sichere Bedienung garantiert wird.

Für eine optische Rufsignalisierung auf dem Flur kann an das Zimmerterminal an eine Zimmersignalleuchte oder ein Namensschild mit integrierter Zimmersignalleuchte angeschlossen werden.

Über den Stationsbus ist das Zimmerterminal der jeweiligen Station mit der zugehörigen Stationszentrale verbunden.

Lautsprecher und Mikrofon ermöglichen mittels modernster DSP-Technologie und digitaler Sprachübertragung die Sprachkommunikation mit Bewohnern, Patienten und Pflegepersonal.

Funktionen:

- Anwesenheits- / Abstelltaste, grün mit Erinnerungs-LED grün
- Ruf- / Notruftaste, rot mit Beruhigungslampe rot
- Rufanzeige über Farbdisplay mit Touchfunktion
- Lautsprecher und Mikrofon für raumweises digitales Gegensprechen
- aktivieren / deaktivieren von Zusammenschaltungen über Touchfunktion
- akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs

- Ansteuerung von bis zu 16 aktiven Zimmerbusteilnehmern
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- akustische und optische Meldung von Störungen im Zimmer über Display

Schnittstellen:

- Stationsbus zur Stationszentrale
- Zimmerbus zu den Rufeinheiten im Zimmer

Ausgänge:

- Zimmersignalleuchte mit Ruflampe, Ruflampe-WC, Anwesenheitslampe1, Beruhigungslampen für Ruftasten

Eingänge:

- aktive Rufeinheiten (max 16) über Zimmerbus

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H): 155 mm x 85 mm x 25 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9010

Montage:

Das Zimmerterminal wird mittels Schraub-/Steckklemmen an das Leitungsnetz angeschlossen und anschließend auf den Anschlussträger aufgerastet.

Lieferung inklusive Anschlussträger

Montage: auf UP - Schaltdose, DIN 49073