

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmermodul ZM 71 mit Zimmersignalleuchte P7
ARTIKEL:	300530
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Zimmermodul mit 4-fach LED-Signalleuchten und Bettenkennung
Das Zimmermodul ist die zentrale Steuereinheit für ein Zimmer und hat die LED-Zimmersignalleuchten weiß, rot, grün und gelb integriert.
Die Bedienelemente eines Zimmers werden über das Zimmermodul angebunden.
Gleichzeitig beinhaltet es die optische Rufsignalisierung auf dem Flur.
Über den Stationsbus sind die Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Stationszentrale sowie auch untereinander verbunden.
Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals oder anderen Zimmermodulen ist möglich.

Funktionen:

- Anzeige von Ruf / Notruf / WC - Ruf
- Anzeige von Anwesenheit
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- Meldung von Störungen im Zimmer

Schnittstellen:

- Stationsbus zur Stationszentrale

Ausgänge:

- LED-Leuchten

Eingänge:

- aktive Rufeinheiten (max 16) im Zimmerbus

Alle Anschlussklemmen sind als Steckschraubklemmen ausgeführt.

Mechanische Eigenschaften:

Maße :	81 mm x 81 mm x 30 mm
Schutzklasse:	IP40
Material:	PC
Farbe:	weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.
Montage: in UP - Schalterdose, DIN 49073