

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmermodul ZM 71 mit Blindabdeckung
ARTIKEL:	300530-BLIND
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage



BESCHREIBUNG:

Zimmermodul mit Blindabdeckung und Bettenkennung

Das Zimmermodul ist die zentrale Steuereinheit für ein Zimmer.

Die Bedienelemente eines Zimmers werden über das Zimmermodul angebunden.

Über den Stationsbus sind die Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Stationszentrale sowie auch untereinander verbunden.

Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals oder anderen Zimmermodulen ist möglich.

Funktionen:

- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- Meldung von Störungen im Zimmer

Schnittstellen:

- Stationsbus zur Stationszentrale

Alle Anschlussklemmen sind als Steckschraubklemmen ausgeführt.

Mechanische Eigenschaften:

Maße : 81 x 81 x 30 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage in UP-Schalterdosen, DIN 49073