

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruftaster mit Nebensteckkontakt P7
ARTIKEL:	300570
TYPE:	RT-NS-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

### BILD:



### BESCHREIBUNG:

Der Ruftaster mit Nebensteckkontakt ist mit einer roten Ruftaste in Folientastatur und einer 8-poligen Steckbuchse für den Anschluss von Birn- und Mehrfachastern ausgestattet. Der Anschluss erfolgt mittels farbig gekennzeichneten Schraub-/Steckklemmen an den Zimmerbus.

#### Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Buchse für Ruf- / Notrufauslösung über die angeschlossenen Bediengeräte

#### Schnittstellen:

- RJ45-Steckbuchse zum Anschluss von Birn- und Mehrfachastern oder anderen beweglichen Bedienelementen

#### Mechanische Eigenschaften:

Maße: 81 mm x 81 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Ruftaste: rot mit Pflegedienstsymbol, ähnlich RAL 3000

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schaltdose, DIN 49073