

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	pneumatischer Ruftaster PNEU-P7
ARTIKEL:	300690
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Pneumatische Ruftaster ist mit einem pneumatischen Schaltelement ausgestattet, das durch Druck auf den roten Gummiball über einen 2 m langen Klarsicht-Kunststoffschlauch ausgelöst wird.

Der Anschluss erfolgt über farbig gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen an den Zimmerbus.

Funktionen:

- Ruf-/Notruf über roten Gummiball
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe rot

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B) : 81 x 81 mm

Schutzklasse: IP54

Material : PC

Montage in UP-Schalterdose DIN 49073.