

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruf-/ und Arzttruftaste mit Anwesenheitstaste grün und gelb
ARTIKEL:	30700
TYPE:	RT-DT-AW-AW2-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufsystem

BILD:



### BESCHREIBUNG:

Ruf- und Abstelltaster mit Anwesenheitstaste grün und gelb.

Der Ruf-/ Abstelltaster ist mit einer roten Ruftaste in Folientastatur inklusive roter Beruhigungslampe und einer grünen Abstelltaste in Folientastatur ausgestattet. Die 2. Anwesenheit wird über die gelbe Anwesenheitstaste bestätigt. Der Arzttruf wird über den blauen Ruftaster ausgelöst.

Der Anschluss erfolgt über farbige gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen an den Zimmerbus.

Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Rufabstellung über grüne Abstelltaste
- Anwesenheit 2 über gelbe Ruftaste
- Arzttrufauslösung über blaue Ruftaste

### Mechanische Eigenschaften:

Maße: 55 mm x 55 mm (81 mm x 81 mm)

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schalterdose, DIN 49073