

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Interface Türsprechstelle IF-TUER
ARTIKEL:	300755
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Interface kann sowohl als eigenständige wie auch als Schnittstelle zu einer bauseitig gestellten Türsprechstelle verwendet werden.

Die Anschaltung erfolgt über den Zimmerbus eines zugeordneten Zimmerterminals.

Funktionen:

- Klingeltaste (nur bei Abdeckung mit Ruftaste)
- Mikrofonverstärker mit Mikrofon und Lautsprecher
- LED als „Beruhigungslampe“

Ausgänge:

- Kontakt für externe LED, z.B. als „Ruferkennung“
- Relais für Anschaltung Türöffner
- Kontakt für Lautsprecher bei Einsatz als Interface

Eingänge:

- optoentkoppelter Eingang für externe Klingeltaste
- Mikrofoneingang bei Einsatz als Interface

Mechanische Eigenschaften:

Maße : 55 mm x 55

Schutzklasse: IP54

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schalterdose, DIN 49073