

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	IF-P3-RT-P7
ARTIKEL:	300757
VERWENDUNG:	Schwesternrufsystem P7 Zimmerbus



Das IF-P3-RT-P7-Modul ist als Betteneinheit für den Anschluss von externen Rufeinheiten mit Nebensteckkontakt aus dem Rufsystem hospicall P3.

Als Variante kann das hospicall Panzerprogramm mit Ruf-/Anwesenheits-Funktion als Zimmereinheit bzw. im Bad/WC mit Ruf-/Abstell-Funktion angeschlossen werden. In der Konfiguration ist dabei der Zimmertyp ohne Abwurferkennung zwingend.

Das Modul ist mit einer roten Ruftaste in Folientastatur und einer roten Beruhigungslampe ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über den Zimmerbus.

Funktionen als Betteneinheit:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste oder externe P3-Einheit
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot und extern
- Abwurferkennung bei RT-NS-Typen P3

Funktionen als Zimmereinheit in Verbindung mit Panzerprogramm:

- Ruf- / Notrufauslösung über externe Rufeinheit
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot extern
- Anwesenheitsfunktion mit Lampe über externen Anwesenheitstaster

Funktionen als Bad-/WC Einheit in Verbindung mit Panzerprogramm:

- WC-Ruf- / WC-Notrufauslösung über externe Rufeinheit
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot extern
- Abstellfunktion über externen Abstelltaster

Mechanische Eigenschaften:

Maße: 55 mm x 55 mm (81 mm x 81 mm)

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Software: Firmware ab V1.20, Stationsbus ab V38.90

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schalterdose, DIN 49073