

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Einheit mit 2 Diagnostikbuchsen P7
ARTIKEL:	300760
TYPE:	DIA2-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Die zweifache Diagnostik- Rufeinheit ist mit zwei 4-poligen Diagnostikbuchsen ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über den Zimmerbus.

Funktionen:

Diagnostikruf durch Auslösen eines potentialfreien Kontaktes in einem angeschlossenen medizinisch-technischem Gerät oder einer alternativen Rufmöglichkeit wie Funkarmband, Kontakt-Trittmatte, pneumatischer Funksender o.ä.. Der Anzeigename des ausgelösten Rufes im System kann hierbei frei vergeben werden.

Schnittstellen:

- RJ11-Steckbuchse zum Anschluss eines medizinisch-technischen Gerätes

Mechanische Eigenschaften:

Maße: 81 mm x 81 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schaltdose, DIN 49073