

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Displaymodul mit Ruf- und Anwesenheitsfunktion und Display
ARTIKEL:	300820
TYPE:	DM-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Displaymodul ist mit einer roten Ruftaste inklusive roter Beruhigungslampe und einer grünen Anwesenheits-/Abstelltaste inklusive grüner Anwesenheitslampe mit Folientastatur sowie einem Anzeigedisplay ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über farbig gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen an den Zimmerbus.

Funktionen:

- Display 2 x 8 Zeichen zur Anzeige von Rufort und Rufart
- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Rufabstellung / Anwesenheitsmarkierung über grüne Abstell- / Anwesenheitstaste
- Erinnerungs- bzw. Anwesenheitslampe, grün
- akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs

Mechanische Eigenschaften:

Maße : 55 mm x 55 mm(81 mm x 81 mm)

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010, antibakteriell

Alle Anschlussklemmen sind mit farbig gekennzeichneten Schraub-/Steckklemmen ausgeführt.

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schaltdose, DIN 4907