

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruftaster mit Nebensteckkontakt, DIA-Buchse und ELA P7
ARTIKEL:	300846
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Die Rufkombination (2-fach-Einheit) besteht aus einem Ruftaster mit Nebensteckkontakt und Diagnostikbuchse, versehen mit einer großen roten Ruftaste in Folientastatur und einer 8-poligen Steckbuchse für den Anschluss von Birn- und Mehrfachastern sowie einer 4-poligen Diagnostikbuchse sowie einer Steuereinheit zur Auswahl von fünf ELA- und einem TV-Kanal. Der Anschluss erfolgt über den Zimmerbus mittels farbig gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen.

Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Buchse für Ruf-/Notrufauslösung über Patientengerät MT-ELA
- Steuerung von 2 Lichtquellen über Patientengerät MT-ELA
- Audiokanal und ELA-Kanalwahl über Patientengerät MT-ELA
- Lautstärkeregelung des Audiosignals über Patientengerät MT-ELA
- Diagnostikruf durch Auslösen eines potentialfreien Kontaktes in einem angeschlossenen medizinisch-technischem Gerät.

Schnittstellen:

- RJ45-Steckbuchse zum Anschluss von Birn- und Mehrfachastern, MT-ELA oder anderen beweglichen Bedienelementen
- RJ10-Steckbuchse zum Anschluss eines medizinisch-technischen Gerätes

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H): 81 mm x 152 mm x 15 mm
Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS
Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010
Ruftaste: rot mit Pflegedienstsymbol, ähnlich RAL 3000

Lieferung inklusive Abdeckplatte und 2-fach Rahmen.

Montage: in 2-fach UP - Schaltdose, DIN 49073