

## PRODUKTDATENBLATT

|             |  |
|-------------|--|
| FABRIKAT:   | hospicall                                    |
| PRODUKT:    | Anwesenheits-/Abstelltaster - vandalensicher |
| ARTIKEL:    | 310427                                       |
| VERWENDUNG: | Schwesternrufanlage                          |

BILD:



### BESCHREIBUNG:

Der Anwesenheits-/ Abstelltaster ist mit einer grünen Anwesenheits-/Abstelltaste und einer grünen LED- Anwesenheits-/Erinnerungslampe ausgestattet.

Der Anschluss erfolgt beim Rufsystem hospicall P3 direkt an das Zimmerterminal bzw. Zimmermodul. Bei der Installation im Rufsystem P7 erfolgt der Anschluss des Tasters an den Zimmerbus über das Interface IF-P3-RT-P7 (Artikel 300757).

### Funktion:

- Rufabstellung und Anwesenheitsmarkierung über grüne Taste
- LED-Erinnerungs- bzw. Anwesenheitslampe, grün

### Mechanische Eigenschaften:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Maße (L x B):         | 81 x 81 mm  |
| Schutzklasse:         | IP40  |
| Abstelltaste:         | grün, ähnlich RAL 6018  |
| Material / Abdeckung: | teflonbeschichtete Aluminium-Druckguss-Metallabdeckung, mattsilber, inkl. Verschlussblomben für Dübel Ø 6 mm geeignet |

### Lieferumfang:

Lieferung inklusive Abdeckplatte, Rahmen und Verschlussblomben  
Montage in UP-Schaltdose DIN 49073.  
Alle Anschlussklemmen sind als Steckklemmen ausgeführt.