

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	NG-USV 24V 5A SET4
ARTIKEL:	320449
TYPE:	NG-USV-5A-SET4
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



### BESCHREIBUNG:

Für die Stromversorgung des Rufsystems P3/P7.

Netzgleichrichter mit integriertem USV-Modul beinhaltet:

- Netzgerät, USV-Modul
- koppelt den Ausgang bei Netzausfall absolut
- unterbrechungsfrei auf Batterieversorgung
- verfügt über einen automatischen Batterie-Tiefentladeschutz
- automatischer Batterietest
- temperaturgeführte Batterieladung
- integrierte Erdschlussüberwachung
- inklusive Feinsicherungshalter, für Hutschiene montage zur sekundärseitigen Absicherung
- Stör-/Netzausfallmeldungen nach DIN VDE 0834 Teil 1 + 2, DIN EN 60601-1/2xMOPP

### Technische Daten:

Maße (B x H x T):	146 x 205 x 100 mm
Ausgangsspannung:	24,5 V DC
Ausgangsstrom:	5 A
Eingangsspannung:	90-264 V AC, 47-63 Hz
Eingangsstrom:	0,7 A (230 V AC)
Montage:	Befestigung auf DIN-Schiene 35 mm
Gewicht:	8,5 kg