

PRODUKTDATENBLATT

Hersteller:	hospicall
Produkt:	SafePlug Birntaster mit 1 Lichttaste
Artikelnummer:	30 03 11
Kurzbezeichnung:	BT-M-1LT
Verwendung:	Rufsystem P7



BESCHREIBUNG:

Der hospicall SafePlug Birntaster für Magnetsteckverbindungen ist das sichere Bediengerät am Patienten-/Bewohnerbett. Der innovative Steckverbinder reduziert das Beschädigungsrisiko an der Rufanlageninstallation und den angeschlossenen Bedieneinheiten erheblich.

Im eingesteckten Zustand sorgen Magnetkraft und federnd gelagerte Präzisionskontakte für eine sichere Verbindung. Überschreitet die Zugkraft an der Schnur einen definierten Wert oder wird der Stecker in einen unzulässigen Winkel gebracht, z. B. durch Bewegungen des Patientenbetts, löst sich der Stecker aus der Wandeinheit. Damit wird eine Beschädigung der Geräte/Installation wirksam verhindert – auch bei unsachgemäßer Handhabung. Eine entsprechende Meldung in der Rufanlage stellt sicher, dass eine daraus resultierende Funktionsstörung gemeldet und protokolliert wird.

Birntaster mit SafePlug Stecksystem des Nebensteckkontakts sind optional in allen gängigen Ausstattungsvarianten erhältlich, ohne Lichttaste oder mit einer oder zwei Lichttasten. Sie werden mit einer drei Meter langen Anschlusschnur und selbstlösendem Stecker für das SafePlug Magnetstecksystem ausgestattet. Besonders erwähnenswert ist die antibakterielle Oberfläche des Handgeräts.

Funktionen:

- Ruf-/Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Pflegedienstsymbol
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- 1 Lichttaste, gelb

Mechanische Eigenschaften:

Maße (H x B x T):	110 x 40 x 22 mm
Schutzklasse:	IP65
Material:	ABS
Gehäuse:	weiß, ähnlich RAL 9010

Dazu passende Artikel:

- Wandhalter für Birntaster, Artikelnummer 31 04 46
- Bettgalgenclip, Artikelnummer 31 04 29

Stand: Juli 2021