

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Armbandtransponder mit Uhr, mit verschließbarem Lederarmband
ARTIKEL:	343130
VERWENDUNG:	Personenschutzsystem hospicall D5

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Armbandtransponder mit Uhr wird bei schutzbedürftigen Personen in Verbindung mit dem hospicall D5 Personenschutzsystem eingesetzt.

Dabei arbeiten die zum System gehörenden Transponder als „ID-Geber“, die innerhalb von Sekunden vom zugeordneten D5 Wandler erkannt werden. Hierauf basierend wird im Leser über die zuvor der jeweiligen Person (ID) zugeordnete Zutrittsberechtigung entschieden und entsprechend alarmiert.

Zusätzlich beinhaltet diese Variante noch eine Quarzuhr und ist mit einem verschließbaren Lederarmband ausgestattet.

Technische Daten:

Frequenz LF / HF:	125 kHz / 868 MHz
Funkreichweite HF(Freifeld):	Radius max. 25m
Material Gehäuse:	ABS, schwarz
Material Uhrwerk:	Edelstahl
Material Armband:	Leder, schwarz
Batterie Transponder:	Typ CR 1632 - inklusive. (Laufzeit ca. 1 Jahr)
Batterie Uhr:	Typ SR626SW - inklusive. (Laufzeit ca. 1 Jahr)
Gewicht:	42 g