

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Pflegetransponder als Schlüsselanhänger
ARTIKEL:	343130
VERWENDUNG:	Personenschutzsystem hospicall D5

BILD:



### BESCHREIBUNG:

Der Pflegetransponder wird zusammen mit den Armbandtranspondern bei schutzbedürftigen Personen in Verbindung mit dem hospicall D5 Personenschutzsystem eingesetzt.

Dabei arbeiten die zum System gehörenden Transponder als „ID-Geber“, die innerhalb von Sekunden vom zugeordneten D5 Wandler erkannt werden. Hierauf basierend wird im Leser über die zuvor der jeweiligen Person (ID) zugeordnete Zutrittsberechtigung entschieden und entsprechend alarmiert.

Mit dem Pflegetransponder kann von autorisiertem Personal ein Alarmruf unterdrückt werden. Zusätzlich können individuelle Funktionen mit dem Transponder verknüpft werden.

### Technische Daten:

Frequenz LF / HF:	125 kHz / 868 MHz
Funkreichweite HF(Freifeld):	Radius max. 25m
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	anthrazit
Batterie Transponder:	Typ CR 2032 - inklusive. (Laufzeit ca. 1 Jahr)
Gewicht:	23 g