

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruf- und Abstelltaster mit Nebensteckkontakt
TYPE:	RT-AT
ARTIKEL:	310040
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

### BILD:



### BESCHREIBUNG:

Der Ruf- /Abstelltaster ist mit einer roten Ruftaste inklusive roter Beruhigungslampe, einer grünen Anwesenheits-/ Abstelltaste inklusive grüner Anwesenheitslampe und einem 8-poligen Nebensteckkontakt ausgestattet.

Der Anschluss erfolgt an ein Zimmerterminal oder ein Zimmermodul.

#### Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Taste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe rot
- Rufabstellung und Anwesenheitsmarkierung über grüne Taste
- akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
- Steckbuchse für Ruf- / Notrufauslösung über die angeschlossenen Bediengeräte

#### Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B) : 81 x 81 mm

Schutzklasse: IP40

Material : PC-ABS

inklusive Abdeckplatte und Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Ruftaste: rot mit Pflegedienstsymbol, ähnlich RAL 3000

Abstelltaste: grün, ähnlich RAL 6018

Montage in UP-Schaltdose DIN 49073.

Alle Anschlussklemmen sind als Schraubklemmen ausgeführt.

#### Schnittstellen:

RJ45 Steckbuchse zum Anschluss von Birn- und Mehrfachastern oder anderen beweglichen Bedienelementen