

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zugschnur mit Knauf, zerreibar
TYPE:	ZT-SCHNUR
ARTIKEL:	310099
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Die Zugschnur dient als alternative Zugschnur fr den Zugtaster bei Einsatz in Einrichtungen fr suizidgefhrdete Personen. Die Besonderheit der Zugschnur liegt in der begrenzten Festigkeit der Zugschnur. Durch die Verwendung eines speziell vorbehandelten Materials in Zusammenhang mit dem geflochtenem Aufbau bietet sie begrenzte Zugkraft von 10 daN (entspricht der Gewichtskraft einer Masse von 10kg).

Selbstverstndlich kann diese Lsung nicht verhindern, dass durch parallele Verwendung von mehreren Zugschnren die Festigkeit unzulssig erhht wird. Es muss beim Einsatz dieser Zugschnur daher zustzlich Sorge dafr getragen werden, dass nicht mehrere Zugschnre innerhalb des jeweiligen Bereiches zugnglich sind.

Reinigungs-Hinweis

Die Zugschnur besteht aus Acryl und kann mit den dafr blichen Mitteln gereinigt oder desinfiziert werden (z.B. Wisch-Desinfektion). Es muss darauf geachtet werden, dass das ausgewhlte Mittel den Werkstoff Acryl nicht chemisch angreift.

Mechanische Eigenschaften:

Mae (Lnge Zugschnur): 2m

Material: PAC-Kordel, rot, mit vercrimpter Schlaufe

inklusive verletzungsfreiem Kunststoff-Ovalring (verschliebar) und U-Ring

Knauf mit Zugschnur: rot mit Pflegedienstsymbol, hnlich RAL 3000