

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Flur-Display 16-stellig, doppelseitig
TYPE:	DP-Doppel
ARTIKEL:	310592
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Pro Flur-Display 16-stellig mit roter 58 mm hoher 5x8 Punktmatrix als selbstleuchtende Klartextanzeige zur optischen Anzeige von Rufinformationen (Rufort) mit integriertem Tongenerator zu akustischen Rufmeldung gemäß DIN VDE 0834.

Funktionen entsprechend Konfiguration:

- 2 unterschiedliche Lautstärkestufen
(z. B. für Tag-/Nachtschaltung)
- farblichen Unterscheidung der Anzeige von Rufort (rot), Datum und Uhrzeit (grün)
- Datum- und Uhrzeitanzeige, wenn keine Rufe anstehen
- automatische Schriftartumstellung bei mehr als 13 darzustellenden Zeichen

Ausstattung:

- kontrasterhöhende, entspiegelte Frontscheibe
- integrierte Helligkeitssteuerung
- bis zu 16-stelliges LED-Display mit Punktmatrix
- mit integrierter Schnittstelle für Guppenbus
- inklusive Baldachin, Pendelrohre und Befestigungsmaterial für die Befestigung unmittelbar unter der Decke

Mechanische Eigenschaften:

Material:	St- Blech/Al
Farbe:	weiß, ähnlich RAL9010
Schutzklasse:	IP40
Maße:	
Display (L x B x H):	660 x 100 x 100 mm
Pendelrohre (Länge):	500 mm, stufenlos kürzbar