

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Netzgerät mit integrierter USV 24V 5A
TYPE:	NG-USV-5A
ARTIKEL:	320454
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

### BILD:



### BESCHREIBUNG:

Für die Stromversorgung des Rufsystems P3.

- Kompakte DC USV mit allen Komponenten beinhaltet: Netzgerät, Ladeteil, online DC USV -Modul
- koppelt den Ausgang bei Netzausfall absolut unterbrechungsfrei auf Batterieversorgung
- verfügt über einen automatischen Batterie-Tiefentladeschutz
- automatischer Batterietest
- inkl. Befestigung für Hutschiennenmontage
- inkl. Feinsicherungshalter für Hutschiennenmontage zur sekundärseitigen Absicherung

### TECHNISCHE DATEN:

Maße (B x H x T): 250 x 245 x 100 mm  
Ausgangsspannung: 24V DC +/- 1%  
Eingangsspannung: 115-230 V AC 47-63 Hz  
Batteriekapazität: 4,0 Ah  
Montage: Befestigung auf DIN-Schiene  
Gewicht: 5,5 kg