

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmermodul mit LED-Zimmersignalleuchte und Namensschild
TYPE:	ZM-3
ARTIKEL:	320530
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Zimmermodul ist die zentrale Steuereinheit für ein Zimmer und hat das Namensschild mit LED-Zimmersignalleuchte weiß, rot und grün integriert.

Die Bedienelemente eines Zimmers werden über das Zimmermodul angebunden. Gleichzeitig beinhaltet es die

optische Rufsignalisierung auf dem Flur. Über den Gruppenbus sind die Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Gruppenzentrale sowie auch untereinander verbunden. Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals oder anderen Zimmermodulen ist möglich.

Funktionen:

- Anzeige von Ruf / Notruf / WC - Ruf
- Anzeige von Anwesenheit
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- Meldung von Störungen im Zimmer

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H): 148 x 100 x 35 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

AUF WUNSCH OPTIONAL IN ALLEN RAL- FARBEN!

Aufpreis RAL- Farbe separat.

Schnittstellen:

- Gruppenbus zur Gruppenzentrale

Ausgänge:

- Zimmersignalleuchte mit Ruflampe, Ruflampe-WC, Anwesenheitslampe, Beruhigungslampe für Ruftaste Bett, Summerausgang

Eingänge:

- Passive Ruf- / Abstelleinheiten, Ruftaste WC, Abstelltaste WC, Ruftasten Bett

Montage:

Das Zimmermodul mit Namensschild-Signalleuchte wird über einen 26pol. Steckverbinder mit Flachbandkabel an den Anschlussträger A_ZT3I_S angeschlossen und anschließend aufgerastet.

Anschlussträger für Zimmermodul mit Namensschild separat.