

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmermodul mit Ruf- und Abstelltaster und ID-Funktion
TYPE:	ZM-2-ID
ARTIKEL:	320620
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Zimmermodul ist die zentrale Steuereinheit für ein Zimmer und hat den Ruf- und Anwesenheits-/ Abstelltaster integriert. Zur personalisierten Anwesenheitsmeldung/Rufabstellung „wischt“ der Anwender mit einem Transponder-Chip (separat) in einer max. Entfernung von 40 mm zwischen Reader und Transponder-Chip über die Oberfläche des Zimmermoduls.

Die Bedienelemente eines Zimmers werden über das Zimmermodul angebunden. Für eine optische Rufsignalisierung auf dem Flur wird an das Zimmermodul eine Zimmersignalleuchte angeschlossen. Über den Gruppenbus sind die Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Gruppenzentrale sowie auch untereinander verbunden. Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals oder anderen Zimmermodulen ist möglich.

Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Taste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe rot
- Rufabstellung und Anwesenheitsmarkierung über grüne Taste
oder personalisiert per Transponder-Chip (separat) mit RFID-Kennung
- Findelicht bzw. Erinnerungslampe grün
- akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöse-
elemente
- Meldung von Störungen im Zimmer

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B) : 81 x 81 mm

Schutzklasse: IP40

Material : PC-ABS

inklusive Abdeckplatte und Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010 mit RFID-Symbol

Ruftaste: rot mit Pflegedienstsymbol, ähnlich RAL 3000

Abstelltaste: grün, ähnlich RAL 6018

Montage: in UP-Schaltdose, DIN 49073

Alle Anschlussklemmen sind als Schraubklemmen ausgeführt.

Schnittstellen:

Gruppenbus zur Gruppenzentrale

Ausgänge:

Zimmersignalleuchte mit Ruflampe, Ruflampe-WC, Anwesenheitslampe,
Beruhigungslampe für Ruftaste Bett, Summerausgang

Eingänge:

Passive Ruf-/Abstelleinheiten, Ruftaste WC, Abstelltaste WC,
Ruftasten Bett