

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT: hospicall  
PRODUKT: USB-Transceiver 64K  
ARTIKEL: 130160  
VERWENDUNG: Rufsystem P7

### BILD:



### BESCHREIBUNG:

Der USB Transceiver 64 ist ein bidirektionales Funkmodul für das FU7 System. Er sendet und empfängt alle Funktelegramme von Hospicall FU7 Komponenten. Der Transceiver dient zur Kopplung einer Zentrale des Rufsystems P7 mit den FU7 Geräten.

#### Funktion:

- Zur Kopplung einer Zentrale mit den Funkkomponenten
- Betrieb am USB-Port einer Zentrale
- Bedienung und Konfiguration über die Softwareoberfläche der Zentrale

#### Technische Daten:

Codierung: Werkscodierung mit 64 Easywave-Telegrammen  
Frequenz: 868,30 MHz  
Kanäle: 64  
Reichweite: typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen  
Spannungsversorgung: über USB-Port  
Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C  
Maße: 24 mm x 75 mm x 8 mm  
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003