

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Stationszentrale P7
ARTIKEL:	300010
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG: Die Stationszentrale ist die zentrale Steuereinheit für eine Station. Sie steuert die optische und akustische Rufsignalisierung in den jeweiligen Zimmern. Hierzu kommuniziert sie mit den Zimmerterminals sowie den Dienstzimmerterminals über den Stationsbus. Dabei kontrolliert sie die Funktion der angeschlossenen Einheiten und meldet Störungen von Geräten oder Leitungen. Über die Stationszentrale können verschiedene Systemeinstellungen für die jeweilige Station durchgeführt werden. Die Hardware der Stationszentrale ermöglicht eine maximale Anzahl von 8 gleichzeitig aktiven Nutzern (Dienstzimmer-Monitor, Dienstzimmerterminal oder mobile Rufanzeige, welche gleichzeitig in der Weboberfläche arbeiten). Die Stationszentrale unterstützt die Pflegeorganisation einer Station mit der Möglichkeit, diese in beliebig viele Pflegegruppen aufzuteilen. Dabei können auch Zimmer aus anderen Stationen mit eingebunden werden. Diese Anbindung erfolgt über die übergeordnete System-Steuerzentrale.

Funktionen:

- Steuerung der optischen und akustischen Rufbearbeitung
- Überwachung der angeschlossenen Geräte und Leitungen
- Hutschienenmontage

Schnittstellen:

- Stationsbus zu den Zimmerterminals
- Systembus zur System-Steuerzentrale
- Potentialfreier Störmeldekontakt

Technische Daten:

- Maße (B x H x T): 122 mm x 90 mm x 60 mm
Stromversorgung: Leistung max. 10 Watt
Eingangsspannung 24 Volt
Montage: Befestigung auf DIN-Schiene