

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Stationszentrale autark P7 Typ3
ARTIKEL:	300110
TYPE:	SZ-P7-AU
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

Bild:



### BESCHREIBUNG:

Die Stationszentrale Autark ist die zentrale Steuereinheit für eine Station und ist zusätzlich mit der Funktion der System-Steuerzentrale P7 ausgestattet. Sie steuert die optische und akustische Rufsignalisierung in den angebotenen Zimmern. Hierzu kommuniziert sie mit den Terminals, Modulen, Displays und Schnittstellen über den Stationsbus. Die Hardware der Stationszentrale Autark ermöglicht eine maximale Anzahl von 8 gleichzeitig aktiven Nutzern (Dienstzimmer-Monitor, Dienstzimmerterminal oder mobile Rufanzeige, welche gleichzeitig in der Weboberfläche arbeiten). Die Funktionen der angeschlossenen Einheiten werden kontrolliert und Störungen von Geräten und Leitungen gemeldet. Der Anschluss weiterer Stationszentralen ist nicht möglich. Die Pflegeorganisation einer Station wird durch die Stationszentrale unterstützt und es können beliebig viele Pflegegruppen aufgeteilt, aber auch Zimmer aus anderen Stationen mit eingebunden werden.

### Funktionen:

- Steuerung der optischen und akustischen Rufbearbeitung
- Überwachung der angeschlossenen Geräte und Leitungen
- Montage auf DIN-Hutschiene
- Industrie PC für 24/7 Betrieb
- Lüfterloses Design, passive Kühlung
- Steckklemmen für einfache Anbindung des Stations-und-Audio-Busses
- 1 x Ethernet Port (RJ 45) Standard LAN Verbindung für Konfiguration und Fernwartung der System-Steuerzentrale Hinweis: Um die galvanische Trennung der Systeme nach DIN VDE 0834 einzuhalten, ist ein Galvanischer-Ethernet-Trenner Best. Nr. 300022 einzusetzen.

### Schnittstellen:

- Stationsbus zu den Zimmerterminals

### Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H):	122 x 90 x 60 mm
Stromversorgung:	Leistung max. 10 Watt Eingangsspannung 24 Volt
Montageort:	Befestigung auf DIN-Schiene

