

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Dienstzimmerterminal P7
ARTIKEL:	300200
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das P7 Dienstzimmerterminal verfügt über ein Touch-Pad zur intuitiven Bedienung und eine Steuerelektronik zum Anschluss an den Stationsbus. Alle Funktionen des Systems werden gut sichtbar angezeigt.

Die Bedienung über das Touch-Pad ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Bearbeitung von Rufen und weiteren Funktionen.

Weiterhin wird die Nutzung hilfreicher Zusatzfunktionen erleichtert und unterstützt, das bedeutet eine spürbare Entlastung des Personals. Die zeitgemäße Menü-/Systemführung ist sicher und gewährleistet rationelle Abläufe im Pflegealltag.

Der Anschluss erfolgt über eine separate Busanschlussdose an den System- und Stationsbus. Die Menge der gleichzeitig aktiv nutzbaren Dienstzimmer-Monitore hängt vom jeweiligen Typ der System-Steuerzentralen-/Stationszentralen Autark ab. Diese Information befindet sich auf den Produktdatenblättern der jeweiligen Zentralen.

Funktion Dienstzimmerterminal:

- getrennte Rufanzeige und Anwesenheitsanzeige des Personals
- Aufbau von Sprachverbindungen zu einzelnen Zimmern bzw. Betten
- Möglichkeit von Zusammenschaltungen
- Information über aktuelle Zusammenschaltungen und Dienste
- Sammeldurchsagen
- Abfrage der Rufprotokollierung mit unterschiedlichen Selektionsmöglichkeiten
- hervorragende Sprachqualität
- intuitive Bedienung über 10" Touch-Pad
- Mikrofon und Lautsprecher sind integriert
- Schallgeber für die akustische Rufnachsendung
- zusätzliches Punktmatrix-Farbdisplay mit Touchfunktion
- Audioelektronik mit DSP für die Sprechverbindungen
- Steuerelektronik für den Zimmerbus
- Überwachung der angeschlossenen Zimmerelemente
- Notfunktion bei Ausfall des Stationsbusses
- Meldung von Störungen im Dienstzimmer

Mechanische Eigenschaften:

Maße: 390 mm x 250 mm x 90 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010