

PRODUKTDATENBLATT

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| FABRIKAT: | hospicall |
| PRODUKT: | Tischpult Dienstzimmerterminal P7 |
| TYPE: | TISCHPULT P7 |
| ARTIKEL: | 300215 |
| VERWENDUNG: | Schwesternrufanlage |



BESCHREIBUNG:

Das Tischpult mit 2 m langem Anschlusskabel dient zur Aufstellung des Dienstzimmerterminals auf dem Pflegedienstplatz.

Das Dienstzimmerterminal wird über Steckklemmen im Tischpult angeschlossen und anschließend aufgerastet.

Die Einbindung des Dienstzimmerterminals mit Tischpult in den Stationsbus erfolgt über eine separate Busanschlussdose.

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H) : 200 x 120 x 100 mm

Schutzklasse: IP40

Material: Acryl

Farbe: milchig-weiß, ähnlich RAL 9010

Montage: über Steckverbinder in Busanschlussdose