

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Dienstzimmerterminal P7 NEU
ARTIKEL:	300230
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



+

BESCHREIBUNG:

Das P7 Dienstzimmerterminal verfügt über einen 15"-Touch-PC zur intuitiven Bedienung und ein Zimmerterminal mit Dienstfunktion zum Anschluss an den Stationsbus. Alle Funktionen des Systems werden gut sichtbar angezeigt.

Die Bedienung über den Touch-PC ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Bearbeitung von Rufen und weiteren Funktionen.

Weiterhin wird die Nutzung hilfreicher Zusatzfunktionen erleichtert und unterstützt, das bedeutet eine spürbare Entlastung des Personals. Die zeitgemäße Menü-/Systemführung ist sicher und gewährleistet rationelle Abläufe im Pflegealltag.

Der Anschluss erfolgt über eine separate Busanschlussdose an den System- und Stationsbus.

Funktionen Zimmerterminal mit Dienstfunktion:

Das Zimmerterminal mit Dienstfunktionen ist die zentrale Steuer- und Bedieneinheit für das Dienstzimmer.

Großflächige Folientasten mit eindeutigem Druckpunkt für die Anwesenheitsmarkierung sowie zur Ruf- / Notrufauslösung erzielen ein gutes haptisches Gefühl bei der Bedienung.

Das Farbdisplay des Zimmerterminals ist mit einer Touchscreen Funktion ausgestattet, welche zusätzlich zur automatischen Scroll-Funktion ein manuelles Scrollen beim gleichzeitigen Anstehen mehrerer Rufe sowie das Aktivieren und Deaktivieren von Zusammenschaltungen ermöglicht.

Die wichtigste Information wird mit einer großen Schrift dargestellt, sodass auch aus größerer Entfernung eine gute Lesbarkeit sowie einfache und sichere Bedienung garantiert wird.

Für eine optische Rufsignalisierung auf dem Flur kann an das Zimmerterminal eine Zimmersignalleuchte oder ein Namensschild mit integrierter Zimmersignalleuchte angeschlossen werden.

Über den Stationsbus ist das Zimmerterminal der jeweiligen Station mit der zugehörigen Stationszentrale verbunden.

Funktionen:

- Anwesenheits- / Abstelltaste, grün mit Erinnerungs-LED grün
- Anwesenheitstaste gelb mit Erinnerungs-LED
- Ruf- / Notruftaste, rot mit Beruhigungslampe rot
- Arztrufftaste blau mit Erinnerungs-LED
- Rufanzeige über Farbdisplay mit Touchfunktion
- akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Ansteuerung von bis zu 16 aktiven Zimmerbusteilnehmern
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- akustische und optische Meldung von Störungen im Zimmer über Display
- aktivieren und deaktivieren von Zusammenschaltungen
- Lautsprecher und Mikrofon für den Aufbau von Sprechverbindungen

Schnittstellen:

- Stationsbus zur Stationszentrale
- Zimmerbus zu den Rufeinheiten im Zimmer

Ausgänge:

- Zimmersignalleuchte mit Ruflampe, Ruflampe-WC, Anwesenheitslampen, Beruhigungslampen für Ruftasten

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H): 155 mm x 85 mm x 25 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Anschlussträger

Montage: in UP - Schalterdose, DIN 49073

Alternativ Montage auf Tischpultgehäuse

Funktion 15"-Dienstzimmer-Touch-PC:

- getrennte Rufanzeige und Anwesenheitsanzeige des Personals
- Aufbau von Sprachverbindungen zu einzelnen Zimmern bzw. Betten
- Aktivierung von Zusammenschaltungen
- Information über aktuelle Zusammenschaltungen und Dienste
- Sammeldurchsagen
- Abfrage der Rufprotokollierung mit unterschiedlichen Selektionsmöglichkeiten
- intuitive Bedienung über 15" Touch-PC
- Meldung von Störungen im Dienstzimmer
- Änderung von Zimmerbezeichnungen
- lüfterloser Rechner mit Betriebssystem LINUX integriert

Maße: 15" Touch Monitor

Schutzklasse: IP54

Farbe: weiss