

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster P7
ARTIKEL:	300540
TYPE:	ZM72
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Zimmermodul mit Ruf- und Abstelltaster ist die zentrale Steuereinheit für ein Zimmer und ist mit einer roten Ruftaste in Folientastatur inklusive roter Beruhigungslampe und einer grünen Abstelltaste in Folientastatur inklusive grüner Anwesenheitslampe ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über farblich gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen an den Stationsbus.

Die Bedienelemente eines Zimmers werden über das Zimmermodul angebunden. Zur optischen Rufsignalisierung auf dem Flur kann an das Zimmermodul über den Zimmerbus eine Zimmersignalleuchte mit oder ohne Namensschild angeschlossen werden.

Über den Stationsbus sind die Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Stationszentrale sowie auch untereinander verbunden.

Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals oder anderen Zimmermodulen ist möglich.

Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Rufabstellung / Anwesenheitsmarkierung über grüne Abstell- / Anwesenheitstaste
- Erinnerungs- bzw. Anwesenheitslampe, grün
- akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
- Meldung von Störungen im Zimmer

Schnittstellen:

- Stationsbus zur Stationszentrale

Ausgänge:

- Summer, Beruhigungslampen, Zimmerbus

Eingänge:

- aktive Rufe (max 16) im Zimmer

Mechanische Eigenschaften:

Maße : 55 mm x 55 mm (81 mm x 81 mm)

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schaltdose, DIN 49073