

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Elektronik zum Anschluss einer Zimmersignalleuchte
ARTIKEL:	300725
TYPE:	ZL-FL-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Elektronik zum Anschluss einer Zimmersignalleuchte weiß/rot/grün/gelb P7.

Adapter zur Kopplung von Fremdleuchten (24 V DC oder 12 V DC) mit einem Zimmerterminal oder Zimmermodul P7. Der Adapter ist mit einem Schrumpfschlauch versehen und wird in der UP-Schaltdose der jeweiligen Fremdleuchte platziert.

Elektrische Eigenschaften:

Verwendung: nur für LED-Signalleuchten geeignet
Strom: Begrenzung auf 20mA / Kanal

Mechanische Eigenschaften:

- Maße: 43mm x 23mm x 22mm
- Material: PC-ABS
- Montage: in UP - Schaltdose, DIN 49073