

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmersignalleuchte mit Türschild P7
ARTIKEL:	300800
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



### BESCHREIBUNG:

Die Zimmersignalleuchte mit Türschild in homogenem Design für wohnliches Ambiente ist mit vier Lampenkammern und einem Türschild mit Schildeinlage ausgestattet. Die Lampenkammern sind jeweils mit roten, grünen, weißen und gelben Leuchtdioden bestückt. Die Schildeinlage ist leicht und ohne Zusatzwerkzeuge auswechselbar. Die Zimmersignalleuchte wird mittels farbig gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen an den Zimmerbus angeschlossen.

#### Funktionen:

- Anzeige von Ruf / Notruf (rot)
- Anzeige von Anwesenheit (grün)
- Anzeige von Anwesenheit 2 (gelb)
- Anzeige von Bad/WC Ruf (weiss)

#### Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x H x T) : 81 mm x 152 mm x 35 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schalterdose, DIN 49073