

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zimmermodul mit integrierter Zimmersignalleuchte und Türschild
ARTIKEL:	300801
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Zimmermodul in homogenem Design für wohnliches Ambiente ist mit vier Lampenkammern und einem Türschild mit Schildeinlage ausgestattet. Die Lampenkammern sind jeweils mit roten, grünen, weißen und gelben Leuchtdioden bestückt. Die Schildeinlage ist leicht und ohne Zusatzwerkzeuge auswechselbar. Das Zimmermodul wird mittels farbig gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen an den Stationsbus zur Stationszentrale und den Zimmerbus, zur Anbindung der Bedienelemente des Zimmers, angeschlossen.

Funktion:

- Anzeigen von Ruf / Notruf (rot)
- Anzeigen von Anwesenheit (grün)
- Anzeigen von Anwesenheit 2 (gelb)
- Anzeigen von Bad / WC Ruf / Notruf (rot und weiß)
- Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
- Überwachung der Angeschlossenen Rufauslöseelemente
- Meldung von Störungen im Zimmer

Schnittstellen:

- Stationsbus zur Stationszentrale
- Zimmerbus für aktive Rufeinheiten (max. 16)

Ausgänge:

- LED-Leuchten

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x H x T):	81 x 152 x 35 mm
Schutzklasse:	IP40
Material:	Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferumfang: Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.
Montage: in UP-Schaltdose, DIN 49073