

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruftaster mit Nebensteck-, Diagnostikkontakt und Ton
ARTIKEL:	300841
TYPE:	RT-NS-DIA-TON-UP-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Ruftaster mit Nebensteckkontakt Ton ist mit einer roten Ruftaste in Folientastatur, einer 8-poligen Steckbuchse für den Anschluss des Mehrfachtasters MT-TON sowie einer 4-poligen Diagnostiksteckbuchse ausgestattet und ermöglicht die Übertragung eines Audiosignals (TV-Ton).

Der Anschluss erfolgt mittels farbig gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen an den Zimmerbus.

Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Buchse für Ruf- / Notrufauslösung über MT-TON oder angeschlossenen Bediengeräte
- Steuerung von 2 Lichtquellen über angeschlossenen Mehrfachtaster
- Lautstärkeregelung des Audiosignals über Steuertasten des angeschlossenen Mehrfachtaster MT-TON
- Diagnostikruf durch Auslösen eines potentialfreien Kontaktes in einem angeschlossenen medizinisch-technischen Gerät

Schnittstellen:

- RJ45-Steckbuchse zum Anschluss des Mehrfachtasters MT-TON oder anderen beweglichen Bedienelementen
- RJ10-Steckbuchse zum Anschluss eines medizinisch-technischen Gerätes

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H): 81 mm x 81 mm x 15 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010
Ruftaste: rot mit Pflegedienstsymbol, ähnlich RAL 3000

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP-Schaltdose, DIN 49073