

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruftaster mit Nebensteckkontakt, Diagnostikbuchse und Ton für Trilux Bettenleuchten
ARTIKEL:	300844
TYPE:	RT-NS-DIA-TON-MVE-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Ruftaster mit Nebensteckkontakt, Diagnostikbuchse und Ton P7 ist eine Lichttrufeinheit des Rufsystems hospicall P7 und für den Einbau in die Trilux-Leuchten ES 403 oder Sanesca vorgesehen.

Er ist mit einer roten Ruftaste, einer 8-poligen Steckbuchse für den Anschluss des Mehrfachtasters MT-TON und einer 4-poligen Steckbuchse zum Anschluss eines medizinisch-technischen Gerätes ausgestattet und ermöglicht die Übertragung eines Audiosignals (TV-Ton).

Der Anschluss erfolgt über Steck-/Schraubklemmen an den Zimmerbus eines Zimmerterminals P7.

Funktionen:

- Ruf-/Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Buchse für Ruf-/Notrufauslösung über Mehrfachtaster MT-TON, Mehrfachtaster BT-LT-hc oder Birntaster BT-hc
- Buchse für Ruf-/Notrufauslösung über ein medizinisch-technisches Gerät
- Steuerung von 2 Lichtquellen über Mehrfachtaster MT-TON oder Mehrfachtaster mit Lichttasten BT-LT-hc

Schnittstellen:

- RJ45-Steckbuchse zum Anschluss des Mehrfachtasters MT-TON oder anderen beweglichen Bedienelementen
- RJ10-Steckbuchse zum Anschluss eines medizinisch-technischen Gerätes

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H):	80 mm x 63 mm x 30 mm
Schutzklasse:	IP40
Material:	PA/PC
Farbe Abdeckplatte:	weiß, ähnlich RAL 9010

Farbe Ruftaste:	rot mit Pflegedienstsymbold, ähnlich RAL 3000
Lieferung:	inklusive Abdeckplatte für Medienversorgungseinheit (MVE)
Montage:	in Trilux-Leuchten ES 403 oder Sanesca