

PRODUKTDATENBLATT

| | |
|-------------|------------------------|
| FABRIKAT: | hospicall |
| PRODUKT: | Flurdisplay DP-WAND P7 |
| ARTIKEL: | 300870 |
| VERWENDUNG: | Schwesternrufanlage |

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Flurdisplay für Wandbefestigung ist mit einem LED-Display mit Punktmatrix für die selbstleuchtende Klartextanzeige und einem integriertem Tongenerator (Summer) ausgestattet.

Der Anschluss erfolgt über den Stationsbus.

Funktionen entsprechend Konfiguration :

- Lautstärke zeitbezogen konfigurierbar
- Uhrzeitanzeige, wenn keine Rufe anstehen
- Möglichkeit der farblichen Unterscheidung der Anzeige von Rufen (rot) und Uhrzeit (grün)
- Anzeige von Anwesenheiten in Notfunktion, wenn keine Rufe anstehen

Ausstattung:

- 13-stelligem LED-Display
- kontrasterhöhende, entspiegelte Frontscheibe
- integrierter Summer
- bis zu 13-stelliges LED- Display mit Punktmatrix
- Schnittstelle für Stationsbus

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H): 660 x 100 x 65 mm

Gewicht inkl. Halterung: 2,2 kg

Schutzklasse: IP 40

Material: St.-Blech/Al

Spannungsversorgung: 24V/DC

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Montage: Wandbefestigung