

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Mehrfachtaster Ton inkl. selbstlösenden Schutzadapter
ARTIKEL:	310472
TYPE:	MT-TON-NC
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



### BESCHREIBUNG:

Der Mehrfachmuster Ton ist mit einer Ruftaste sowie einer Klinkenbuchse für den Anschluss eines Kopfhörers ausgestattet.

Er wird mit einer 2 m langen Anschlusschnur und selbstlösenden Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckabriss mit 8-poligen Stecker geliefert.

### Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Pflegesymbol
- Findellicht bzw. Beruhigungslampe rot
- 1 Klinkenbuchse für Kopfhöreranschluss 3,5 m

### Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H):	120 x 46 x 22 mm
Schutzklasse:	IP40
Material:	ABS
Gehäuse:	weiß, ähnlich RAL 9010

