

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Funk-Set FUF12-RJ10-UHS
ARTIKEL:	312070
TYPE:	FUF12-RJ10-UHS
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Funk-Set bestehend aus einem steckbaren Empfänger und einem mobilen Sender zur Rufauslösung. Der Sender ist ein Umhängesender.
Der steckbare Empfänger wird an eine Einheit mit einer 4-poligen DIA-Buchse angeschlossen.
Es können max. 32 Sender einem Empfänger zugeordnet werden.

Hinweis: Der Funk-Set ist eine Ergänzung zum Rufsystem. Er erfüllt nicht die sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN VDE0834

Technische Daten:

	Sender:	Empfänger:
Frequenz:	868,30 MHz	868,30 MHz
Kanäle:	1	2 potentialfreie Relais Kontakte (1 Wechsler, 1 Schließer)
Anschluss:		RJ10
Reichweite:	typisch 150 m im Freifeld	
Schutzart:	IP65	IP44
Spannungsversorgung:	Batterie 3V CR2032	12-24V DC
Betätigungskontrolle:	LED	
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C

Mechanische Eigenschaften:

	Sender:	Empfänger:
Maße (B x H x T):	38 x 13 mm	35 x 80 x 20 mm
Gewicht:	29 g	45 g
Farbe:	anthrazit ähnlich RAL 7016	weiß ähnlich RAL 9003