

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Interface Serielle Schnittstelle
ARTIKEL:	374122
TYPE:	IF-SERIELL
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

Bild:



BESCHREIBUNG:

Der Adapter ermöglicht den Anschluss von Fremdsystemen, wie beispielsweise Brandmelde- oder Telefonanlagen, mittels seriellen 9-poligen Sub D-Steckers an die Stationszentrale autark Typ 5. Somit wird unter anderem die Einbindung von Fremdsystemen mittels ESPA 4.4.4-Protokoll gewährleistet. Zusätzliche Softwarelizenzen sind abhängig von der Kopplung optional notwendig.

Funktionen:

- Erweiterung der Stationszentrale um eine serielle Schnittstelle
- Zum seriellen Anschluss von Fremdsystemen wie Brandmelde-/ oder Telefonanlagen
- Einbindung von Fremdsystemen über ESPA 4.4.4-Protokoll
- Hinweis: Um die galvanische Trennung der Systeme nach DIN VDE 0834 einzuhalten, ist jeweils ein RS 232 Isolator Artikel Nr. 374121 einzusetzen.

Mechanische Eigenschaften:

Maße Länge:	20 cm
Stecker:	9-poliger Sub D-Stecker auf USB A-Stecker