

Audio-Isolatoren AU-ISO

Datenblatt-Nr.: 300855 / Stand: 2024/03/12



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Audio-Isolatoren AU-ISO

Artikelnummer: 300855

Kurzbeschreibung: AU-ISO

Verwendung: Rufsystem P7

None

Audio-Isolatoren AU-ISO zur sicheren Potentialtrennung zwischen externer Audioquelle und der Rufanlage. Der verwendete Übertrager verhindert im Fehlerfall (z. B. Kabelbeschädigung), dass unzulässige Potentialunterschiede in der Patientenumgebung die Sicherheit der Patienten gefährden. Die Einspeisung erfolgt über 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker. Es können bis zu drei Rufeinheiten RT-xx-TON angeschlossen werden.

Jung AS500 alpinweiß, antibakteriell

Funktionen

- Externer Geräteanschluss über Klinkenbuchse 3,5 mm
- Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Folienoberfläche
- Anschluss von bis zu drei Rufeinheiten (RT-xx-TON)
- Hinweis:
 - Der Audio-Isolator ist ausschließlich für die Einspeisung aus einem Kopfhörer-Anschluss konzipiert.
 - Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung:

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 98 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 81 x 81 x 45 mm

Gewicht netto: 98 g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schaltdose nach DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x (TV-)TON - Steckklemme - analog - IN
- 1x (TV-)TON - Schraub-Steck-Klemme - analog - OUT