

## Bediengeräte BG-AW-RT-G

Datenblatt-Nr.: HPG290203 / Stand: 2025/12/13



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Bediengeräte BG-AW-RT-G

Artikelnummer: HPG290203

Bezeichnung neu: Bediengerät BG-AW-RT-G

Kurzbeschreibung neu: BG-AW-RT-G

Bezeichnung alt: Ruf- und Anwesenheitstaster mit Taste rot und grün sowie akustischem Signalgeber

Kurzbeschreibung alt: G-RT-AW

Verwendung: System 834

Bediengeräte BG-AW-RT-G sind die kompakte Bedieneinrichtungen für das Pflegepersonal am Zimmereingang. Sie verfügen über flächenbündigen Tasten und eine glatte leicht zu reinigende Oberfläche sowie Anwesenheitstaste und Status-LED grün sowie einen akustischen Signalgeber für die Rufnachsendung sowie eine Ruftaste rot mit Finde-/Beruhigungslicht. Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgt über das übergeordnete Zimmermodul oder Zimmerterminal.

Gira Standard 55 Reinweiß glänzend

### Funktionen

- Einfache Montage in Standard UP-Dosen (DIN 49073) und Installation am übergeordneten Modul/Terminal durch Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte auf der Einbaueinheit
- Hygienische, leicht zu reinigende glatte Oberfläche mit flächenbündigen Tasten
- Steuerung der Rufabstellung, Rufnachsendung und Anzeige durch Anwesenheitstaste grün und Status-LED
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste (Ruhestrom) rot mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Der Anschluss erfolgt an den Eingängen der übergeordneten Module oder Terminals, die auch Funktionsüberwachung und Notfunktion bereitstellen
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die

geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

#### Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 19 mA, passiv: 3 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

#### Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 81 x 81 x 30 mm

Gewicht netto: g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073; Wand- und Deckenmontage

Farbe:

#### Elektrische Schnittstellen:

- 1x Kontakt (AS) - Schraubklemme - analog - IN
- 1x Kontakt (AS) - Schraub-Steck-Klemme - analog - OUT
- 1x Kontakt (RS) - Schraub-Steck-Klemme - analog - OUT